

- 1- Molletta
- 2- Ingresso Jack 3,5"
- 3- Tasto Accensione/Spegnimento
- 4- Porta Micro SD*
- 5- Porta Micro USB A (Mini USB)
- 6- Aumenta Volume
- 7- Canzone precedente
- 8- Diminuisce Volume
- 9- Riproduci/Pausa
- 10- Canzone successiva

*ATTENZIONE: Micro SD non inclusa

Specifiche Tecniche

- Formati supportati: MP3, WMA, WAV
- Supporta Micro SD fino a 32GB
- Batteria al litio: 90 mAh
- Tempo di ricarica: 1 ora circa
- Durata batteria: 4 ore circa

RICARICA DELLA BATTERIA

Inserire il cavo in dotazione, alla porta Micro USB A del dispositivo (5) e collegare alla corrente tramite un caricatore USB (non in dotazione).

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Spostare il tasto di accensione/spegnimento (3) su ON per accendere il dispositivo. Spostare su OFF per spegnere il dispositivo.

RIPRODURRE MUSICA

Prima di utilizzare il lettore MP3, accertarsi che la batteria sia carica. Inserire nel lettore una Micro SD con la musica precaricata in precedenza tramite computer (altrimenti il lettore MP3 non funzionerà). Non collegare il lettore MP3 al computer.

Collegare gli auricolari, accendere il dispositivo e premere il tasto Play/pausa (9) per avviare la riproduzione. Premere nuovamente per mettere in pausa.

Per aumentare il volume premere il tasto 6. Per diminuirlo, il tasto 8. Per passare alla canzone seguente premere il tasto 10, per andare a quella precedente il tasto 7.

CONSIGLI DI UTILIZZO

- Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore e luce solare diretta. Tenere lontano dalle fiamme.
- Non esporre a temperature estreme (-10°/+60°).
- Non ricaricare la batteria con temperature - 0° o +45°.
- Tenere lontano da polvere, sporco, sabbia, cibo o simili.
- Non smontare
- Non inserire oggetti metallici nel dispositivo. Pericolo di corto circuito.
- Pulire con un panno asciutto e morbido.
- Non usare alcool o altri detergenti.

GARANZIA

Questo prodotto è coperto dalla garanzia di due anni prevista dal Codice del Consumo Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005). La garanzia non è applicabile in caso di danni causati da incidenti, utilizzi impropri e manomissioni da parte del cliente sul prodotto e non copre la normale usura di tutti gli accessori e della batteria integrata.

SMALTIMENTO

Direttiva 2012/19/UE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE): informazioni agli utenti
Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2012/19/UE. Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto a fine vita utile, deve essere trattato separatamente dai rifiuti domestici. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio, a fine vita, alle proprie strutture di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla sua salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

La batteria ricaricabile contenuta nel dispositivo deve essere smaltita separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esauste. Non disperdere il prodotto nell'ambiente.

