

- 1- Sveglia
- 2- Rispondere/Terminare una chiamata
- 3- Modalità/Cambio sorgente audio
- 4- Canzone precedente/  
Diminuisce volume (tenere premuto)
- 5- Canzone successiva/Aumenta volume  
(tenere premuto)
- 6- Riproduci/Pausa
- 7- Microfono
- 8- Tasto Accensione/Spegnimento
- 9- Ingresso AUX
- 10- Porta Micro USB
- 11- Porta USB
- 12- Porta Micro SD\*

\*ATTENZIONE: Micro SD non inclusa

### Specifiche Tecniche

- Versione Bluetooth: v 4.2
- Gamma frequenza: 280Hz - 16 kHz
- Sensibilità: >95dB
- Batteria al litio: 1200 mAh
- Distanza di utilizzo: 10m
- Durata batteria: 3/4 ore circa

### RICARICA DELLA BATTERIA

Inserire il cavo in dotazione, alla porta Micro USB del dispositivo (10) e collegare alla corrente tramite un caricatore USB (non in dotazione).

### ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Spostare il tasto di accensione/spegnimento (8) su ON per accendere il dispositivo. Spostare su OFF per spegnere il dispositivo.

### ASSOCIAZIONE E CONNESSIONE BLUETOOTH

Accendere la sveglia FM. Alla sua accensione questa sarà già pronta per l'associazione Bluetooth (la scritta BT sul display lampeggerà). Attivare il Bluetooth sul proprio dispositivo e nell'elenco dei dispositivi Bluetooth disponibili, cliccare sul nome "BJSVEGLIAFM".

Quando la sveglia FM sarà connessa al tuo dispositivo, la scritta BT smetterà di lampeggiare.

La connessione successiva avverrà automaticamente se nessuno dei due dispositivi Bluetooth rifiuterà l'associazione.

### CAMBIO DI SORGENTE PER LA RIPRODUZIONE

Tenere premuto il pulsante Modalità (3) per cambiare la sorgente di riproduzione della musica. Collegare il cavo micro USB alla porta dedicata (10) per ascoltare le stazioni in FM. ATTENZIONE: collegare SOLO un'estremità per la funzione antenna.

### MODALITA' TELEFONO

Quando il tuo dispositivo è associato, potrai chiamare e ricevere chiamate. Per rispondere ad una chiamata premere il pulsante Chiamate (2). Per richiamare l'ultimo numero, premere due volte lo stesso pulsante (2).

### IMPOSTAZIONE ORA E SVEGLIA

Accendere la sveglia FM e premere il pulsante sveglia (1). Impostare l'orario utilizzando i pulsanti 4 e 5. Premere il pulsante 6 per impostare i minuti. Premerlo nuovamente per passare all'impostazione dell'orario della sveglia (il simbolo della sveglia lampeggerà). Premere un'altra volta il pulsante 6 e impostare con i pulsanti 4 e 5 l'accensione/spegnimento della sveglia. Una volta terminata l'impostazione premere il pulsante 1 per terminare l'operazione. Quando la sveglia suonerà, premere un tasto qualsiasi per fermarla.

### CONSIGLI DI UTILIZZO

- Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore e luce solare diretta. Tenere lontano dalle fiamme.
- Non esporre a temperature estreme (-10°/+60°).
- Non ricaricare la batteria con temperature - 0° o +45°.
- Tenere lontano da polvere, sporco, sabbia, cibo o simili.
- Non smontare
- Non inserire oggetti metallici nel dispositivo. Pericolo di corto circuito.
- Pulire con un panno asciutto e morbido.
- Non usare alcool o altri detergenti.

### GARANZIA

Questo prodotto è coperto dalla garanzia di due anni prevista dal Codice del Consumo Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005).

La garanzia non è applicabile in caso di danni causati da incidenti, utilizzi impropri e manomissioni da parte del cliente sul prodotto e non copre la normale usura di tutti gli accessori e della batteria integrata.

### SMALTIMENTO

Direttiva 2012/19/UE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE): informazioni agli utenti

Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2012/19/UE. Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto a fine vita utile, deve essere trattato separatamente dai rifiuti domestici. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio, a fine vita, alle proprie strutture di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla sua salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

La batteria ricaricabile contenuta nel dispositivo deve essere smaltita separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esauste. Non disperdere il prodotto nell'ambiente.

Il fabbricante, OPEN SPACE S.R.L. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio BJJ-CASSAFMSVEGLIA è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.coverbijoux.com/dichiarazioni-conformita/>

