



- 1- Altoparlante
- 2- Pulsante multifunzione
- 3- Microfono
- 4- Porta per la ricarica
- 5- Custodia ricaricabile
- 6- Porta per la ricarica connettore MICRO USB

### CONSIGLI DI UTILIZZO

- Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore e luce solare diretta. Tenere lontano dalle fiamme.
- Non esporre a temperature estreme (-10°/+60°).
- Non ricaricare la batteria con temperature - 0° o +45°.
- Tenere lontano da liquidi e fonti di umidità. Il dispositivo teme l'acqua. Non immergere.
- Tenere lontano da polvere, sporco, sabbia, cibo o simili.
- Non smontare
- Non inserire oggetti metallici nel dispositivo. Pericolo di corto circuito.
- Pulire con un panno asciutto e morbido.
- Non usare alcool o altri detergenti.
- Tenere lontano da reti WIFI, router o altre alte frequenze in quanto potrebbero interrompere il segnale BT.

### SPECIFICHE TECNICHE

Versione Bluetooth: V4.2 + EDR  
 Frequenza Bluetooth: 2.4 Ghz  
 Distanza utilizzo Bluetooth: 12m senza ostacoli  
 Batteria twinpods: ricaricabile al litio 65mAh

### ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Premere 2 secondi il pulsante multifunzione posto sugli auricolari per accenderli (finché si sentirà la voce "Power ON"); premere 2 secondi per spegnerli (finché si sentirà la voce "Power OFF"). Premere il pulsante sulla custodia per accendere/spegnere la ricarica. Gli auricolari si spegneranno automaticamente dopo 5 minuti in mancanza di connessione con un dispositivo.

### RICARICA DEGLI AURICOLARI E DELLA CUSTODIA

Posizionare uno o entrambi gli auricolari BT nell'alloggio dedicato dentro la custodia ricaricabile.

Collegare il cavo Micro USB/USB sul retro della custodia. Inizierà a lampeggiare il led rosso. Una volta raggiunta la piena carica, si accenderà il led blu. Si consiglia di ricaricarli completamente una volta acquistati.

La custodia contiene una batteria ricaricabile. Una volta ricaricata, sarà quindi possibile inserire e ricaricare uno o entrambi gli auricolari e premendo il tasto di accensione/spegnimento sopra di essa. Gli auricolari verranno ricaricati fino al termine della carica della custodia. Premere nuovamente il tasto di accensione/spegnimento sulla custodia per spegnerla e interrompere la ricarica.

N.B. Quando la batteria degli auricolari è scarica si verrà avvisati tramite un suono e il led sugli auricolari lampeggerà in rosso.

### CONNESSIONE ALLO SMARTPHONE

Prima di collegare gli auricolari con il tuo dispositivo, bisogna associarli tra di loro in modo da visualizzare solamente una voce nell'elenco dei dispositivi Bluetooth visibili. Qui di seguito la procedura:

- Premere 2 secondi il pulsante multifunzione su ogni singolo auricolare (uno in seguito all'altro) fino a quando si alterneranno le luci rosse e blu.
- Premere il pulsante sull'auricolare sinistro fino a sentire il doppio "bip" in cuffia.
- Attendere qualche secondo la sincronizzazione tra i due auricolari.
- Una volta sincronizzati si sentirà la voce "connected" e su un auricolare si spegnerà la luce led.
- In caso non si siano sincronizzati ripetere la procedura.
- A questo punto, attivare il Bluetooth sul tuo dispositivo e selezionare la voce "BJTWINPODS".  
 In questo modo entrambi gli auricolari saranno connessi e sincronizzati tra di loro.

È possibile associare anche singolarmente ogni auricolare (nell'elenco dei dispositivi Bluetooth si vedranno 2 voci "BJTWINPODS"), ma questo escluderà la possibilità di utilizzarli entrambi contemporaneamente.

Per utilizzarli contemporaneamente dissociarli entrambi, spegnerli e ripetere la procedura sopra in grassetto.

Gli auricolari sono compatibili sia con dispositivi Android che iOS.

### RISPONDERE/EFFETTUARE TELEFONATE

Accertarsi che gli auricolari siano connessi allo smartphone.

È possibile rispondere ad una chiamata durante la riproduzione musicale, premendo una volta il tasto multifunzione su un auricolare.

Premere nuovamente per terminare la chiamata. Per richiamare l'ultimo numero effettuato, premere rapidamente il pulsante multifunzione per 2 volte. Durante una chiamata verrà utilizzato solo un auricolare.

### ASCOLTO DELLA MUSICA

Accertarsi che gli auricolari siano connessi allo smartphone.

Sarà quindi possibile riprodurre la musica e ascoltare la playlist preferita.

Per mettere in pausa premere una volta il pulsante multifunzione.

Per mettere in play premere nuovamente.

Tenere premuto per 2 secondi il pulsante multifunzione durante la riproduzione per passare alla canzone precedente/successiva.

Un auricolare passerà alla canzone precedente e l'altro alla canzone successiva.

### GARANZIA

Questo prodotto è coperto dalla garanzia di due anni prevista dal Codice del Consumo Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005).

La garanzia non è applicabile in caso di danni causati da incidenti, utilizzi impropri e manomissioni da parte del cliente sul prodotto e non copre la normale usura di tutti gli accessori e della batteria integrata.

### SMALTIMENTO

Direttiva 2012/19/UE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE): informazioni agli utenti

Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2012/19/UE. Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto a fine vita utile, deve essere trattato separatamente dai rifiuti domestici. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio, a fine vita, alle proprie strutture di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio smesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla sua salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

La batteria ricaricabile contenuta nel dispositivo deve essere smaltita separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esauste.

Non disperdere il prodotto nell'ambiente.