



- 1- Regolazione Volume
- 2- Tasto On/Off Eco
- 3- Tasto On/Off
- 4- Luce Led
- 5- Porta USB
- 6- Ingresso audio
- 7- Porta Micro USB
- 8- Microfono
- 9- Altoparlante

CONSIGLI DI UTILIZZO

- Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore e luce solare diretta. Tenere lontano dalle fiamme.
- Non esporre a temperature estreme (-10°/+60°).
- Non ricaricare la batteria con temperature - 0° o +45°.
- Tenere lontano da liquidi e fonti di umidità.
- Il dispositivo teme l'acqua. Non immergere.
- Tenere lontano da polvere, sporco, sabbia, cibo o simili.
- Non smontare
- Non inserire oggetti metallici nel dispositivo.
- Pericolo di corto circuito.
- Pulire con un panno asciutto e morbido.
- Non usare alcool o altri detergenti.
- Tenere lontano da reti WIFI, router o altre alte frequenze in quanto potrebbero interrompere il segnale BT.

RICARICA DELLA BATTERIA

Quando la batteria sarà scarica, il dispositivo si spegnerà automaticamente. Per ricaricare il microfono inserire il cavo incluso nella confezione, nella porta Micro USB del karaoke e collegare alla corrente. Il Led lampeggerà di rosso durante la carica. Il tempo per una ricarica completa è di circa 2 ore.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Premere il pulsante ON/OFF per accendere il karaoke, il led lampeggerà di blu; premere di nuovo per spegnere.

CONNESSIONE ALLO SMARTPHONE

Assicuratevi di aver accesso al Bluetooth sul tuo dispositivo. Nell'elenco dei dispositivi disponibili comparirà "BJKARAOKE". (Nel caso fosse richiesto un codice, inserire: 0000).

COME CANTARE

Accendere il karaoke premendo il tasto On/Off fino a quando il led blu si illuminerà. Connetti tramite Bluetooth il karaoke al tuo smartphone. Da questo momento sarà possibile utilizzare il dispositivo anche come speaker esterno. Sposta il tasto del volume verso l'alto per attivare il microfono. Scegli un brano sul tuo smartphone e.....let's karaoke!! Se si vuole attivare l'eco, spostare il tasto on/off eco verso l'alto.

GARANZIA

Questo prodotto è coperto dalla garanzia di due anni prevista dal Codice del Consumo Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005). La garanzia non è applicabile in caso di danni causati da incidenti, utilizzi impropri e manomissioni da parte del cliente sul prodotto e non copre la normale usura di tutti gli accessori e della batteria integrata.

SMALTIMENTO

Direttiva 2012/19/UE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE): informazioni agli utenti
Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2012/19/UE. Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto a fine vita utile, deve essere trattato separatamente dai rifiuti domestici. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio, a fine vita, alle proprie strutture di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla sua salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

La batteria ricaricabile contenuta nel dispositivo deve essere smaltita separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esauste. Non disperdere il prodotto nell'ambiente.